

**УЕТИ LM7822С/УЕТИ LM7842С. ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»**

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
 - рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
 - максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

Отвертка	Пассатижи	Защитные очки
Разводной ключ	Фум-лента	Ключ-шестигранник







Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода из строя термостатического картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

- 1) Подготовьте в стене каналы для размещения в них узлов смесителя и соединительной арматуры (в комплект не входит);
- 2) Установите корпус смесителя в подготовленные каналы, предусмотрев необходимый выход его наружной части за лицевой край облицовочного материала (при монтаже в стену смеситель должен быть ориентирован строго по схеме: выход смешанной воды вверх; подводка холодной воды - справа, горячей воды - слева).
- 3) Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме (предварительно подготовив емкость для сбора воды); после чего произведите облицовку стены;
- 4) Установите декоративную накладку и закрепите рукоятки на корпусе смесителя при помощи винтов; установите декоративные заглушки рукояток;
- 5) Используя фум-ленту, установите настенный держатель для лейки верхнего душа с декоративной накладкой. Лейку верхнего душа зафиксируйте на держателе. Используйте прокладку;
- 6) Используя фум-ленту, установите излив;
- 7) Используя фум-ленту, установите подключение для душевого шланга;
- 8) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепления держателя душевой лейки. Закрепите основу держателя душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы; Установите и надежно зафиксируйте держатель душевой лейки;
- 9) Подсоедините душевой шланг к блоку подключения и душевой лейке. Используйте прокладки.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед проливом рекомендуется снять аэратор с излива во избежание возможного засорения. Пролив нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки. После завершения указанной процедуры и установки аэратора, верхнего душа и душевой лейки смеситель можно использовать в рабочем режиме.



Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-2016.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия.

Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен

бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на смеситель при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Гарантийный срок на аксессуары (душевой шланг, лейку, прокладку): 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Комплектность

- 1) Декоративная накладка;
- 2) Прокладка;
- 3) Держатель для верхней лейки
- 4) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь»
- 5) Корпус смесителя с термостатическим картриджем;
- 6) Декоративная металлическая накладка;
- 7) Рукоятка включения;
- 8) Винт (2 шт.);
- 9) Декоративная заглушка рукоятки; (2 шт.)
- 10) Рукоятка регулятора температуры;
- 11) Подключение душевого шланга;
- 12) Настенный держатель для душевой лейки;
- 13) 3-функциональная душевая лейка;
- 14) Растяжной душевой шланг 1,5-2 м с функцией вращения лейки без перекручивания;
- 15) Излив с аэратором (регулятором расхода воды).




В комплекте к смесителю прилагаются паспорт изделия и гарантийный талон.

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и переключение потока воды между верхним душем, изливом и душевой лейкой осуществляются поворотом рукоятки включения.

Регулировка температуры водной струи осуществляется поворотом рукоятки регулятора температуры. Оптимальная температура водной струи – 38 °C – устанавливается при центральном положении указанной рукоятки.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.



Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 25101, Ржичани, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su